



Przygotuj składniki

- Pokrój składniki na kawałki około 2-4 cm.
- Nie stosuj produktów mrożonych (wyjątek: niewielkie warzywa i dodatki w umiarkowanej ilości, np. mrożony groszek).



Poprawnie napełnij urządzenie

- Nie przekraczaj oznaczenia MAX w szklanym naczyniu.
- Nie dolewaj wody do miski z jedzeniem (napis "water" w środku wyznacza poziom wody dla programu czyszczenia).
- Wlej wodę do metalowego zbiornika generatora pary - do poziomu MAX (pamiętaj o jego uzupełnianiu przed każdym kolejnym użyciem).



Ustaw czas gotowania

- Domyślny program trwa 20 minut i jest wystarczający dla większości przypadków.
- Twardsze lub bardziej włókniste składniki mogą wymagać dłuższego czasu gotowania - dostosuj ustawienia do konkretnego przypadku (wskazówki dotyczące danych składników znajdziesz w instrukcji Tuanty).



Po zakończeniu pracy

- Po zakończeniu pracy, Tuanty automatycznie przechodzi w tryb podtrzymywania temperatury przez 5 godzin.
- Jeśli nie potrzebujesz tej funkcji, możesz przerwać pracę urządzenia i je wyłączyć.



Otwieraj ostrożnie

- Podnoś pokrywę powoli, lekko ją obracając (skropliny mogą być gorące).
- Uważaj na gorącą parę i ociekającą gorącą wodę.



Ważne!

Przed podaniem ostudź jedzenie i upewnij się, że temperatura jest optymalna (max 37°C). Suplementy dodawaj po ostudzeniu posiłku!

Materiały i przepisy Tuanty są inspiracją do przygotowywania domowych posiłków dla Twojego Pupila. Pamiętaj jednak, że każdy nich ma indywidualne potrzeby żywieniowe, w szczególności zależne od wieku, stanu zdrowia, aktywności i trybu życia.

Dla pełnego bezpieczeństwa i optymalnego dopasowania diety Twojego Pupila rekomendujemy konsultację z lekarzem weterynarii lub dietetykiem zwierzęcym.